

INSTALACJA TRACKERÓW GPS PRZEWODOWYCH

Lokalizacja okablowania w Twoim pojeździe będzie zależała od każdego typu pojazdu i wybranego przez Ciebie miejsca instalacji.



Musisz upewnić się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.

W przypadku przewodu stałego zasilania należy podłączyć **CZERWONY** przewód urządzenia. W przypadku źródła zapiętu należy podłączyć **ŻÓŁTY** przewód urządzenia. W przypadku przewodu uziemiającego, który jest **CZARNY**, można go zainstalować w dowolnym miejscu pojazdu, w którym znajduje się goły metal.

Ważne jest, aby urządzenie i wszystkie przewody były bezpiecznie przymocowane, aby pozostały na swoim miejscu. Urządzenie MUSI być zainstalowane stroną z czarną etykietą skierowaną w górę, aby odbierać optymalny sygnał do śledzenia pojazdów.

Jeśli w jakikolwiek sposób nie masz pewności co do samodzielnego zainstalowania tych urządzeń, zalecamy zabranie ich do lokalnego inżyniera/mechanika w celu instalacji – jeśli chcesz skorzystać z naszych usług inżynieryjnych, zadzwoń do nas, aby umówić się (to będzie kosztować 45 GBP + vat za instalację pojazdu).

Po zainstalowaniu wybierz się na krótką 5-minutową przejażdżkę, a następnie aktywuj urządzenie, odwiedzając stronę www.trutrak.co.uk, wybierz aktywuj teraz i postępuj zgodnie z instrukcjami instrukcje. Za chwilę przyśle francuski a my upewnimy się, że działa poprawnie i powiąż swoją rejestrację.

