

Gefeliciteerd met uw aankoop van de

TruTrak TMT250

Huisdierentracker

Step 01

Uw TruTrak Huisdier Tracker is gearriveerd: een eenvoudige en effectieve GPS-tracking voor huisdieren. Om het aan/uit te zetten, drukt u op de witte zijknop en houdt u deze 5 seconden ingedrukt. Standaard stuurt het apparaat elke minuut een bericht wanneer het beweging detecteert. Zet uw apparaat aan en maak een korte wandeling of rit zodat het wat gegevens naar ons stuurt ter verificatie.



activate.trutrakpro.com

Step 02

Scan de QR-code Nu activeren hieronder en volg de instructies:



Step 03

Scan hier om de app uit de App Store te downloaden



Step 04

Scan hier om de app uit de Play Store te downloaden



topup.trutrakpro.com

Step 05

Scan hier om op te waarderen wanneer de tijd daar is. U heeft 14 dagen vrij vanaf het moment dat het apparaat van stroom wordt voorzien.



De blauwe knop is bedoeld om te worden ingedrukt als jouw hond gevonden is. Wanneer je deze knop indrukt, ontvang je een melding op je telefoon met de tekst "We hebben jouw hond gevonden". Deze functie moet worden ingesteld in de app. Selecteer de tracker op de pagina met bezittingen, ga vervolgens naar Beheerder, Meldingsconfiguratie en stel de meldingen in die je wilt activeren.

Rood knipperende LED = Lage batterij

Blauw knipperende LED = Geen GPS

Groen knipperende LED = Geen mobiel netwerk